

Der Drucker pausiert oder bricht einfach ab

Häufigste Fehlerquelle ist hier der Filamentsensor. Einfach abstecken und aus der Printer.cfg auskommentieren.

```
#[filament_switch_sensor runout]
#pause_on_runout: True
#switch_pin: PA5
```

Revision #1

Created 17 March 2023 12:23:47 by Cryd

Updated 22 March 2023 10:34:16 by Cryd