

Der Drucker geht während des Drucks auf Pause

Häufigste Fehlerquelle:

- Filamentsensor

Lösung:

Einfach abstecken und aus der Printer.cfg aus kommentieren.

```
#[filament_switch_sensor runout]
#pause_on_runout: True
#switch_pin: PA5
```

Revision #1

Created 17 March 2023 12:27:27 by Cryd

Updated 22 March 2023 10:34:29 by Cryd