

# Drucker lässt sich nicht korrekt verbinden (ständiger Disconnect)

Drucker anstecken und dann " `sudo dmesg` " idProduct Merken

```
nano /etc/udev/rules/99-ch341.rule
```

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="$gemarkte idProduct", MODE:="0666"
```

```
systemctl restart udev
```

---

Revision #1

Created 17 March 2023 12:28:35 by Cryd

Updated 22 March 2023 10:34:29 by Cryd