

Move exceeds maximum extrusion

Diese Fehlermeldung tritt meist beim Extrudieren von Filament auf. Standardmäßig ist eine Maximale Länge von 50mm eingestellt. Wenn ihr jetzt mehr fördern wollt, kann diese Meldung auftreten.

Lösung:

In der printer.cfg den Wert `max_extrude_cross_section:` anpassen.

```
[extruder]
max_extrude_cross_section: 60.0
```

Revision #1

Created 17 March 2023 12:22:49 by Cryd

Updated 22 March 2023 10:34:16 by Cryd