

!!! WICHTIG !!! Klipper Änderung vom bed_mesh

Bei einer bevorstehenden Änderung an Klipper wird die Standardkonfiguration `bed_mesh` nicht mehr automatisch beim Start geladen.

Wenn Sie heute eine `bed_mesh` Konfiguration verwenden, wird empfohlen, `BED_MESH_PROFILE LOAD=default` Ihrem `START_PRINT`-Makro (oder gleichwertigen Druckstartbefehlen in Ihrem Slicer) einen expliziten Befehl hinzuzufügen. Dieser Wechsel zu Klipper ist für den 1. Februar 2023 geplant.

 **Quelle**

Revision #1

Created 17 March 2023 12:24:13 by Cryd

Updated 22 March 2023 10:34:29 by Cryd