



Hydra AMS Umbau CrydTeam Checkliste



Vorbereitung – Material

Notizen

<input type="checkbox"/>	Druckteile gedruckt + Grad entfernt + ggf. gefeilt	
<input type="checkbox"/>	4x M3x16 Schrauben bereitgelegt	
<input type="checkbox"/>	Tool zum Entfernen des PTFE Schlauches gedruckt	

Arbeitsschritt

Notizen

<input type="checkbox"/>	Schritt 1 - AMS von Bambu Abbauen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 2 - AMS aus Gehäuse ausbauen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 3 - Verteiler umbauen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 4 - Rollen aus AMS entfernen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 5 - Motor links und rechts außen umbauen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 6 - RFIDs umbauen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 7 - Mainboard umbauen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 8 - Motor Mitte links und rechts umbauen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 9 - PTFE von Motoren an Verteiler anschließen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 10 - Versorgungs- und Signalleitung umbauen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 11 - Rollen wieder einsetzen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 12 - Hydra in Gehäuse einsetzen	
<input type="checkbox"/>	Schritt 13 - Laufen die Rollen leichtgängig	
<input type="checkbox"/>	Schritt 14 - Hydra anschließen und testen (RFID)	